Mandis shop

Sony RM-S316

Original	Replacement
CD	3
TUNER	6
PHONO	1
TAPE1 / DAT	5
TAPE2 / MD	2
AUX	7
Preset-	CH- / Page-
Preset+	CH+ / Page+
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
I << CD	I << / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
D.Skip CD	Eject / Surround
Play MD	Shift + Play /
Pause MD	Shift + Pause / Step /
Stop MD	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement
I << MD	Shift + I << / Preset-
>>I MD	Shift + >>I / Preset+
Rev. Play Tape Deck A	Left
Play Tape Deck A	Right
Stop Tape Deck A	OK
<< Tape Deck	<< / Tune-
>> Tape Deck	>> / Tune+
Rev. Play Tape Deck B	Shift + Left
Play Tape Deck B	Shift + Right
Stop Tape Deck B	Shift + OK
<< Tape Deck	Shift + << /
>> Tape Deck	Shift + >> /
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

https://remote-controls.com/Sony/10307-2361-replacement-remote-control-for-Sony-RM-S316-14735611.htm