Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
TV	Media
Text	Text
Info	Info
PIP	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide

Original	Replacement
Source	AV
Menu	Menu
DTV Guide	Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Exit	Exit
ARC	3D
Recall	Back
Mix	Shift + Text
Subpage	Subt

Original	Replacement
Hold	SETTINGS OPT — Options
Size	ZOOM ⏏ — Eject
Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options
Update	PLAY MODE ▶ — Play
Index	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Text Store	II — Pause
Blue	D — Blue
PIP Prog+	≫ — >>
S. Select	PROG SLEEP — Sleep
PIP Prog-	≪ — <<
DTV Page-	K≪ — I <<
DTV Setup	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Tv/Radio	SEARCH TV/R — TV/R
DTV Page+	≫I — >>I

Original	Replacement
PC	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media
Dual I-II	SOUND DUAL — Dual
Sleep/Timer	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
Still	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
SSM	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Text List	DISC NAV LIST — List
PSM	PICTURE FORMAT — Format
DTV Fav	FAV PRE-CH — Pre Ch
PINPUT	SHIFT + A — Shift + Red
PPOSITION	SHIFT + C — Shift + Yellow
PSIZE	SHIFT + B — Shift + Green
SWAP	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back