| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby / On | Power |
| BD | SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5 |
| DVD | SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2 |
| DVR / BDR | SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4 |
| HDM | SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0 |
| TV | SHIFT + 1 (TV) — Shift + 1 |
| CD | SHIFT + 3 (CD - STB) — Shift + 3 |
| NET | SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9 |
| ADPT | SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7 |
| iPod / USB | SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8 |
| SAT / CBL | SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |
| MHL | SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC |
| TUNER | SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6 |
| Input Select ↶ | CH PAGE − — CH- / Page- |
| Input Select ↷ | CH PAGE + — CH+ / Page+ |
| i / Status | INFO (ANGLE) — Info / Angle |
| Volume+ | VOL + — Vol + |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Volume- | VOL − — Vol - |
| Mute | MUTE (DIMMER) — Mute / Dimmer |
| Audio | AUDIO (LANG I/II) — Audio / Lang I/II |
| Up | Up |
| Video | PICTURE (FORMAT) — Picture / Format |
| Tools Menu | SETUP (OPT-TOOLS) — Setup / OPT / |
| Left | Left |
| Enter | OK — OK |
| Right | Right |
| Home Menu | MENU (HOME) — Menu / Home |
| iPod Ctrl. | D.MENU (TOP MENU) — D.Menu / Top |
| Down | Down |
| Return | BACK (RETURN) — Back / Return |
| Features PHASE | NETFLIX (SEARCH) — Red / Netflix / Search |
| Features PQLS | YouTube (REPEAT A-B) — Yellow / YouTube / Repeat |
| Features ECO | Prime Video (RANDOM) — Blue / Prime Video / Random |
| MPX | GUIDE EPG (-/--) — Guide / EPG / -/-- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| BAND | TV/ Radio / |
| Play | Play / Slow |
| PTY | Green / APP / Repeat |
| Stop | Stop / Hold |
| Preset - | Shift + I<< / Preset- |
| I<< | I<< / Preset- |
| Preset + | Shift + >>I / Preset+ |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Tune- | Shift + << / |
| << | << / Tune- |
| Tune+ | Shift + >> / |
| >> | >> / Tune+ |
| Auto / ALC / | Text / Goto |
| 1 | 1 |
| Standard | Subtitle / EQ |
| 2 | 2 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Adv. Surr. | Eject / Surround |
| 3 | 3 |
| + Favorite | Fav / Marker / PC |
| Audio / THX | Shift + Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 |
| Signal Sel. | Display / Media |
| MCACC | Zoom / Size |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| CH. Level | Smart / List |
| Disp / Auto | Sound / Title |
| 7 | 7 |
| Speakers | Shift + Sound / Title |
| Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Sleep | Sleep / Timer |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Repeat | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / | | |
| HDMI Out | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | | |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| Class | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear | | |
| Shuffle | SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime | | |