Original		Replacement	
	On / Standby		Power
	Input Selector V		1
	Input Selector V		4
	Input Selector V		7
	Input Selector Multi CH		8
	Input Selector		2
	Input Selector		5
	Input Selector Tuner		6
	Input Selector C		3
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	Sleep		Sleep / Timer
	Power Tv		Shift + Power
	Vol + Tv		Shift + Vol +
	CH/Disc/Album		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	Input Tv		Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv		Shift + Vol -

Original		Replacement	
	CH/Disc/Album		CH- / Page-
	Vol -		Vol -
	Guide/Top		Guide / EPG / -/--
	Guide/Top		D.Menu / Top
	Up		Up
	Muting		Mute / Dimmer
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Setup		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Original		Replacement		Original	Replacement
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
STEREO	Listening Mode Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
LISTENING SURROUND	Listening Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround		
G MODE	Listening Mode <	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AUDIO TEST TONE	Test Tone	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SUBTITLE CH SEL	CH Sel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM LEVEL-	Level -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT LEVEL+	Level +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
L.NIGHT DVD	L. Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left / Playlist / Ca	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right / Playlist / C	Right
3	3	Return	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Setup	Setup / OPT /
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	<<	<< / Tune-
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -	>>	>> / Tune+
0/ 11	0	I <<	I << / Preset-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top	Stereo	Shift + Subtitle / EQ
Up	Up	Surround	Shift + Eject / Surround
Previous Menu/ Muting	Menu / Home	< Listening Mode	Shift + Sound / Title
Previous Menu/ Muting	Mute / Dimmer	Listening Mode >	Shift + Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Display	Display / Media		
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
Play Mode VCR	Picture / Format		
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
HDD	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		

Original	Replacement	Original	Replacement
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Subtitle / EQ
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Sound / Title
+10/ 10/ -/ --	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
0/ 11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stereo	Subtitle / EQ
2	2	Surround	Eject / Surround
3	3	< Listening Mode	Sound / Title
4	4	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
5	5	Play Mode	D. Menu / Top
6	6	L. Night	Sleep / Timer
7	7		
8	8		
9	9		
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
0/ 11	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		