Mandis shop

Hisense ERF3A72

Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Input	I nput	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
CH.List	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st
Red	Red	A	Red
Green	Gr een	B	Gr een

Original		Replacement	
Yel l ow	Yel l ow	C	Yel l ow
Bl ue	Bl ue	D	Bl ue
[=]	[=]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[=]	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Pause	Pause	Pause	Pause
Pl ay	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
Up	Up	Up	Up
Lef t	Lef t	Lef t	Lef t
OK	OK	OK	Ok
Ri ght	Ri ght	Ri ght	Ri ght
Down	Down	Down	Down
Back	Back	RETURN BACK	Back
Exi t	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
Home	Smart	HOME SMART	Smart
Mut e	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Replacement	
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
[+++]		SETTINGS OPT	Options
	Micro	ZOOM	Eject
Media	Media	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	«	<<
YouTube	YouTube	K«	I <<
prime video	prime video	»	>>
Rakuten TV	Rakuten Tv	»I	>>I

Original	Replacement