Original	Replacement
Standby/On	Power
Open/Close	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Play Mode	Shift + Play /
1	1
2	2
3	3
Tv/DVD	Shift + TV/Radio / Program
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Channel +	CH+ / Page+

Original	Replacement
Show View	Picture / Format
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Channel -	CH- / Page-
Disc Navigator	Smart / List
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Play List	Shift + Smart / List
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Home Menu	Shift + Menu /
Down	Down
Return	Shift + Back / Return
<< REV SCAN	<< / Tune-
Play	Play / Slow

Original	Replacement
>> FWD SCAN	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Back CM	Back / Return
Skip CM	Shift + >> /
I << PREV	I << / Preset-
>>I NEXT	>>I / Preset+
<II Step/Slow	Shift + Pause / Step /
Step/Slow II>	Shift + >>I / Preset+
REC	Rec / Rec Mode
STOP REC	Shift + Stop /
REC Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer REC	Sleep / Timer
Disc History	Setup / OPT /
Navi Mark	Shift + OK
CHP Mark	Shift + Display / Media
Easy Timer	Shift + Sleep / Timer

Original	Replacement
Power TV Control	Shift + Power
Channel + TV	Shift + CH+ /
Volume+ TV	Vol +
Display	Display / Media
Input Select	Shift + Eject / Surround
Input Select	AV / Input / RDS
Channel - TV	Shift + CH- /
Volume- TV	Vol -
TV Direct REC	TV/Radio /