| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RECEIVER | Power Receiver | | Power |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| TV | TV | TV 1 | 1 |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 |
| CD-R | CD-R | CD-STB 3 | 3 |
| TUN | TUN | TUNER 6 | 6 |
| TEST TONE 4 | Test Tone | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| INPUT ATT 5 | Input ATT | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| FL DIMMER 6 | FL Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| CH SELECT 7 | CH Select | LIST SMART | Smart / List |
| LEVEL 8 | CH Level - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| LEVEL 9 | CH Level + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| EFFECT 0 | Effect - | TUNE- | << / Tune- |
| EFFECT DISC | Effect + | TUNE+ | >> / Tune+ |
| REMOTE SETUP | Remote Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| STANDARD | Standard | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ADV.SURR. | Adv. Surr. | SURROUND | Eject / Surround |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| INPUT SEL | Input Sel | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SIGNAL SEL | Signal Select | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MIDNIGHT/ LOUDNESS | Midnight / | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNE + | Up/Tune+ | | Up |
| TUNE + | Up/Tune+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| ST– | Left/ST- | | Left |
| ST– | Left/ST- | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ST+ | Right/ST+ | | Right |
| ST+ | Right/ST+ | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| TUNE – | Down/Tune- | | Down |
| TUNE – | Down/Tune- | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol + |
| MASTER VOLUME – | Master Volume- | VOL – | Vol - |
| + TV VOL | TV Vol + | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| TV VOL Tv Vol - | SHIFT + VOL Shift + Vol - | | |
| TV INPUT TV Input | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS | | |
| TV Power | SHIFT + Shift + Power | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power DVD | Power | Channel + DVD | CH+ / Page+ |
| 1 DVD | 1 | Channel - DVD | CH- / Page- |
| 2 DVD | 2 | Up DVD | Up |
| 3 DVD | 3 | Down DVD | Down |
| 4 DVD | 4 | Right DVD | Right |
| 5 DVD | 5 | Left DVD | Left |
| 6 DVD | 6 | Enter DVD | OK |
| 7 DVD | 7 | Pause DVD | Pause / Step / Freeze |
| 8 DVD | 8 | Rec DVD | Rec / Rec Mode |
| 9 DVD | 9 | Play DVD | Play / Slow |
| 0 DVD | 0 | << DVD | << / Tune- |
| +10 DVD | Guide / EPG / -/-- | >> DVD | >> / Tune+ |
| Menu DVD | Menu / Home | >>I DVD | >>I / Preset+ |
| Top Menu DVD | D. Menu / Top | Stop DVD | Stop / Hold |
| Master | Vol + | I<< DVD | I<< / Preset- |
| Master volume- | Vol - | Audio DVD | Audio / Lang I/II |
| Mute | Mute / Dimmer | Sub Title DVD | Subtitle / EQ |

| Original | | Replacement | | | Original | | Replacement | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLE | Angle DVD | ANGLE INFO | Info / Angle | | ST+ | Right VCR | SHIFT | + | Shift + Right |
| SOURCE | Power VCR | SHIFT | + | Shift + Power | ST– | Left VCR | SHIFT | + | Shift + Left |
| 1 | 1 VCR | SHIFT | + | TV 1 Shift + 1 | ENTER | Enter VCR | SHIFT | + | OK Shift + OK |
| 2 | 2 VCR | SHIFT | + | DVD 2 Shift + 2 | T.EDIT | Pause VCR | SHIFT | + | STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / |
| 3 | 3 VCR | SHIFT | + | CD-STB 3 Shift + 3 | D.ACCESS | Play VCR | SHIFT | + | SLOW Shift + Play / |
| TEST TONE 4 | 4 VCR | SHIFT | + | VIDEO 4 Shift + 4 | MPX | Stop VCR | SHIFT | + | HOLD Shift + Stop / |
| INPUT ATT 5 | 5 VCR | SHIFT | + | TAPE 5 Shift + 5 | BAND | << VCR | SHIFT | + | TUNE- Shift + << / |
| FL DIMMER 6 | 6 VCR | SHIFT | + | TUNER 6 Shift + 6 | RF ATT | >>I VCR | SHIFT | + | PRESET+ Shift + >>I / Preset+ |
| CH SELECT 7 | 7 VCR | SHIFT | + | AUX-HDD 7 Shift + 7 | CLASS | >> VCR | SHIFT | + | TUNE+ Shift + >> / |
| LEVEL 8 | 8 VCR | SHIFT | + | USB 8 Shift + 8 | DISPLAY | I << VCR | SHIFT | + | PRESET- Shift + I << / Preset- |
| LEVEL 9 | 9 VCR | SHIFT | + | BLUETOOTH 9 Shift + 9 | | Rec VCR | SHIFT | + | REC MODE Shift + Rec / Rec Mode |
| EFFECT 0 | 0 VCR | SHIFT | + | HDMI-SAT 0 Shift + 0 | | | | | |
| EFFECT DISC | Disc VCR | SHIFT | + | RETURN BACK Shift + Back / Return | | | | | |
| CHANNEL + | Channel + VCR | SHIFT | + | CH PAGE + Shift + CH+ / | | | | | |
| CHANNEL – | Channel - VCR | SHIFT | + | CH PAGE – Shift + CH- / | | | | | |
| TUNE + | Up VCR | SHIFT | + | Shift + Up | | | | | |
| TUNE – | Down VCR | SHIFT | + | Shift + Down | | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power CD | | Power |
| 1 | 1 CD | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 CD | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 CD | CD-STB 3 | 3 |
| TEST TONE 4 | 4 CD | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 CD | TAPE 5 | 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 CD | TUNER 6 | 6 |
| CH SELECT 7 | 7 CD | AUX-HDD 7 | 7 |
| LEVEL 8 | 8 CD | USB 8 | 8 |
| LEVEL 9 | 9 CD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EFFECT 0 | 0 CD | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 CD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| EFFECT DISC | Disc CD | RETURN BACK | Back / Return |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol + |
| MASTER VOLUME – | Master Volume- | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CHANNEL + | Channel + CD | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL – | Channel - CD | CH PAGE – | CH- / Page- |
| TUNE + | Up CD | | Up |
| TUNE – | Down CD | | Down |
| ST+ | Right CD | | Right |
| ST– | Left CD | | Left |
| ENTER | Enter CD | OK | OK |
| T.EDIT | Pause CD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| D.ACCESS | Play CD | SLOW | Play / Slow |
| BAND | << CD | TUNE- | << / Tune- |
| CLASS | >> CD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| RF ATT | >>I CD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| DISPLAY | I << CD | PRESET- | I << / Preset- |
| MPX | Stop CD | HOLD | Stop / Hold |
| SOURCE | Power TVC | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 TVC | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 TVC | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 TVC | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |

| Original | | Replacement | | | Original | | Replacement | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST TONE 4 | 4 TVC | SHIFT | + | VIDEO 4 | Shift + 4 | D.ACCESS ▶ | Play TVC | SHIFT | + | SLOW ▶ | Shift + Play / |
| INPUT ATT 5 | 5 TVC | SHIFT | + | TAPE 5 | Shift + 5 | MPX ■ | Stop TVC | SHIFT | + | HOLD ■ | Shift + Stop / |
| FL DIMMER 6 | 6 TVC | SHIFT | + | TUNER 6 | Shift + 6 | BAND ◀◀ | << TVC | SHIFT | + | TUNE- ◀◀ | Shift + << / |
| CH SELECT 7 | 7 TVC | SHIFT | + | AUX-HDD 7 | Shift + 7 | RF ATT ▶▶\| | >\| TVC | SHIFT | + | PRESET+ ▶▶\| | Shift + >\| / Preset+ |
| LEVEL 8 | 8 TVC | SHIFT | + | USB 8 | Shift + 8 | CLASS ▶▶ | >> TVC | SHIFT | + | TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / |
| LEVEL 9 | 9 TVC | SHIFT | + | BLUETOOTH 9 | Shift + 9 | DISPLAY \|◀◀ | \| << TVC | SHIFT | + | PRESET- \|◀◀ | Shift + \| << / Preset- |
| EFFECT 0 | 0 TVC | SHIFT | + | HDMI-SAT 0 | Shift + 0 | | | | | | |
| +10 | +10 TVC | SHIFT | + | -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- | | | | | | |
| EFFECT DISC | Disc TVC | SHIFT | + | RETURN BACK | Shift + Back / Return | | | | | | |
| MENU | Menu TVC | SHIFT | + | HOME MENU | Shift + Menu / | | | | | | |
| TUNE + | Up TVC | SHIFT | + | ▲ | Shift + Up | | | | | | |
| TUNE – | Down TVC | SHIFT | + | ▼ | Shift + Down | | | | | | |
| ST+ | Right TVC | SHIFT | + | ▶ | Shift + Right | | | | | | |
| ST– | Left TVC | SHIFT | + | ◀ | Shift + Left | | | | | | |
| ENTER | Enter TVC | SHIFT | + | OK | Shift + OK | | | | | | |
| T.EDIT ❚❚ | Pause TVC | SHIFT | + | STEP-FREEZE ❚❚ | Shift + Pause / Step / | | | | | | |
| ● | Rec TVC | SHIFT | + | REC MODE ● | Shift + Rec / Rec Mode | | | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power TUN | | Power |
| 1 | 1 TUN | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 TUN | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 TUN | CD-STB 3 | 3 |
| TEST TONE 4 | 4 TUN | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 TUN | TAPE 5 | 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 TUN | TUNER 6 | 6 |
| CH SELECT 7 | 7 TUN | AUX-HDD 7 | 7 |
| LEVEL 8 | 8 TUN | USB 8 | 8 |
| LEVEL 9 | 9 TUN | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EFFEC 0 | 0 TUN | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MASTER VOLUME + | Master | VOL + | Vol + |
| MASTER VOLUME – | Master volume- | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNE + | Up TUN | | Up |
| TUNE – | Down TUN | | Down |
| ST+ | Right TUN | | Right |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ST– | Left TUN | | Left |
| D.ACCESS | D. Access TUN | SLOW | Play / Slow |
| BAND | Band TUN | LIST SMART | Smart / List |
| T.EDIT | T. Edit | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| CLASS | Class TUN | TUNE– | << / Tune- |
| RF ATT | RF ATT TUN | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MPX | MPX TUN | HOLD | Stop / Hold |
| DISPLAY | Display TUN | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SOURCE | Power CDR | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 CDR | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 CDR | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 CDR | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TEST TONE 4 | 4 CDR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 CDR | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 CDR | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| CH SELECT 7 | 7 CDR | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| LEVEL 8 | 8 CDR | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 CDR | SHIFT + 9 | Shift + 9 | RF ATT >>I | >>I CDR | SHIFT + PRESET+ >>I | Shift + >>I / Preset+ |
| 0 | 0 CDR | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | | | |
| +10 | +10 CDR | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- | | | | |
| CHANNEL + | Channel + CDR | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / | | | | |
| CHANNEL – | Channel - CDR | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / | | | | |
| TUNE + | Up CDR | SHIFT + ▲ | Shift + Up | | | | |
| TUNE – | Down CDR | SHIFT + ▼ | Shift + Down | | | | |
| ST+ | Right CDR | SHIFT + ▶ | Shift + Right | | | | |
| ST– | Left CDR | SHIFT + ◀ | Shift + Left | | | | |
| ENTER | Enter CDR | SHIFT + OK | Shift + OK | | | | |
| T.EDIT | Pause CDR | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / | | | | |
| D.ACCESS | Play CDR | SHIFT + SLOW | Shift + Play / | | | | |
| MPX | Stop CDR | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / | | | | |
| BAND | << CDR | SHIFT + TUNE- | Shift + << / | | | | |
| | Rec CDR | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | | | |
| DISPLAY | I << CDR | SHIFT + PRESET- | Shift + I << / Preset- | | | | |
| CLASS | >> CDR | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / Tune+ | | | | |