Mandis shop

Panasonic EUR501302

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	9	9
Mute	Mute / Dimmer	0	0
Tv/AV	AV / Input / RDS	R	Exit / Cancel / Clear
F	Menu / Home	-/--	Guide / EPG / -/--
+	Vol +	Timer	Sleep / Timer
-	Vol -	[+]	Stop / Hold
Up	Up		
Down	Down		
N	Smart / List		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		

https://remote-controls.de/en/Panasonic/16497-1328-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR501302.html