Original	Replacement
Power	Power
Last Memory	TV/Radio /
Condition	Zoom / Size
Open/Close	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Setup	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
Top Menu	D. Menu / Top
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media
Return	Back / Return
I<<</Prev	I<< / Preset-
>>I/Next	>>I / Preset+
Up	Up

Original	Replacement
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<II/Step	CH- / Page-
Slow II>	CH+ / Page+
<<</Rev	<< / Tune-
>>/Fwd	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		