Original	Replacement	Original	Replacement
On	Power	Mute	Mute / Dimmer
Off	Shift + Power	Vol +	Vol +
Magicnet	Picture / Format	Vol -	Vol -
MDC	Audio / Lang I/II	CH+	CH+ / Page+
Lock	Back / Return	CH-	CH- / Page-
1	1	Source	AV / Input / RDS
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	TTX/MIX	Text / Goto
4	4	[=?]/Info	Info / Angle
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	Enter	OK
+100/DEL-/--	Guide / EPG / -/--	Red/Auto	Red / Netflix / Search
[=o]/Enter/Pre-C	Fav / Marker / PC	Green/M/B/P.Mod	Green / APP / Repeat

e

Original	Replacement	Original	Replacement
S.MODE Yellow/ Sound/ S. M	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
STILL Blue/ Still	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
FM RADIO FM Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
P.SIZE P. Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SRS (O) / SRS	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
DUAL/MTS I / II / Dual MTS	TITLE SOUND Sound / Title		
PIP [=+] / PIP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
SOURCE [=♦] / Source	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
SWAP Swap	SURROUND Eject / Surround		
SIZE [=x] / Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
REW <<	TUNE- << / Tune-		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PLAY/PAUSE Play/ Pause	SLOW Play / Slow		
FF >>	TUNE+ >> / Tune+		