Original		Replacement	
	Power		Power
	i	INFO	Info / Angle
	Sources	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	←	BACK	Back / Return
	Home	MENU	Menu / Home
	=	SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
NETFLIX	Netflix	SMART	Smart / List
	Windows	DISPLAY	Display / Media
Rakuten TV	Rakuten Tv	TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
TV EXIT	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV EXIT	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV EXIT	Exit/TV	EXIT	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Tv Guide		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		