| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby / On | | Power | BAND | Band | SMART | Smart / List |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround | CD DISP | CD Disp | DISPLAY | Display / Media |
| NET STANDBY | Net Standby | SHIFT + | Shift + Power | DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer | BASS | Bass | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| iPod | iPod | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 | TUNE | Up / Tune+ | | Up |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | TUNE | Up / Tune+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 | iPod CONTROL | iPod Control | HOME MENU | Menu / Home |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title | VOLUME + | Volume+ | VOL + | Vol + |
| NETWORK | Network | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | PRESET | Left / Preset | | Left |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | PRESET | Left / Preset | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| AUDIO IN | Audio In | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 | ENTER | Enter | OK | OK |
| P.BASS | P. Bass | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | PRESET | Right / Preset | | Right |
| LINE | Line | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 | PRESET | Right / Preset | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| BT Audio | BT Audio | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 | TUNE | Down / Tune- | | Down |
| +Favorite | +Favorite | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | TUNE | Down / Tune- | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| TREBLE | Treble | SIZE ZOOM | Zoom / Size | – | Volume- | VOL – | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SETUP | Set up | OPT-TOOLS SETUP | Set up / OPT / |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PTY | Stop / PTY | HOLD | Stop / Hold |
| RDS DISP | Play / RDS Dis | SLOW | Play / Slow |
| RDS DISP | Play / RDS Dis | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| TUNER EDIT | Tuner Edit | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHUFFLE | Shuffle | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +100 | +100 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PLAY MODE | Play Mode | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ENTER | Enter | SHIFT + OK | Shift + OK |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| FOLD | Folder- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| LDER + | Folder+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |