Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Vol +
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Drive Select	Display / Media
AV Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
CH- Tv	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
CH/Page+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH/Page-	CH- / Page-
7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Internet	Smart / List
Last View	Fav / Marker / PC
0	0
Radio/Tv	TV/Radio /
Skipe	Shift + Smart / List
I<< Skip	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
<< Slow/Search/Rewi	<< / Tune-
Slow/search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause/Pause Live	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
i/Status	Info / Angle
X/Exit	Exit / Cancel / Clear
Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
Pop-Up menu/Direct	D. Menu / Top	Prog/Check	Shift + TV/Radio / Program
Left	Left	Chapter	Zoom / Size
Up	Up	Time Slip	Picture / Format
OK	OK	Audio	Audio / Lang I/II
Right	Right	Input Select	AV / Input / RDS
Function Menu	Menu / Home	DEL	Sleep / Timer
Option	Setup / OPT /	Manual Skip -10s	Shift + Left
Down	Down	Manual Skip +60s	Shift + Right
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Text	Text / Goto		
STTL	Subtitle / EQ		