Mandis shop

Philips 996510022421

Original		Replacement		Original	Replacement
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
Pause	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
I <<	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
>>I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
Album/Preset	Album/Preset	CH PAGE −	CH- / Page-		
Album/Preset	Album/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Del	Del	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		