Original	Replacement	Original	Replacement
[+]	Zoom / Size	Left	Left
Power	Power	Right	Right
Source/[?]	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
Red/Rec	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Green	Green / APP / Repeat	P+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	P-	CH- / Page-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Play	Play / Slow	4	4
Radio	TV/Radio /	5	5
[≡]	Text / Goto	6	6
[ ]	D.Menu / Top	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
[i+]	Info / Angle		
I-II	Audio / Lang I/II		
[1l2]	Subtitle / EQ		
[:≡]	Guide / EPG / -/--		
[<>]	Picture / Format		
P<P	Fav / Marker / PC		
♪/Smart	Smart / List		
[]/Smart	Display / Media		

Original	Replacement
Power SAT	Shift + Power
Power	Power
Source/[?]	AV / Input / RDS
Source SAT	Shift + AV / Input / RDS
>>	>> / Tune+
Red SAT	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
Green SAT	Green / APP / Repeat
Yellow SAT	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Blue SAT	Blue / Prime Video / Random
Radio	TV/Radio /
[≡]	Text / Goto
Up	Up
Up SAT	Shift + Up
Down	Down

Original	Replacement
Down SAT	Shift + Down
Left SAT	Shift + Left
Left	Left
Right SAT	Shift + Right
Right	Right
OK SAT	Shift + OK
OK	OK
[ ] SAT	Shift + Back / Return
[ ]	Back / Return
Menu SAT	D.Menu / Top
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P+ SAT	Shift + CH+ /
P+	CH+ / Page+
P- SAT	Shift + CH- / Page-

Original		Replacement	
P-		CH- / Page-	
1 SAT		SHIFT + TV 1	Shift + 1
1		TV 1	1
2 SAT		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2		DVD 2	2
3 SAT		SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
3		CD - STB 3	3
4 SAT		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4		VIDEO 4	4
5 SAT		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5		TAPE 5	5
6 SAT		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6		TUNER 6	6
7 SAT		SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
7		AUX - HDD 7	7
8 SAT		SHIFT + USB 8	Shift + 8
8		USB 8	8

Original		Replacement	
9 SAT		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9		BLUETOOTH 9	9
0 SAT		SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
0		HDMI - SAT 0	0
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
I-II		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[<>]		FORMAT PICTURE	Picture / Format
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
	Power		Power
	>>		>> / Tune+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Radio		TV/Radio /
	[ ]		Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	1		1

Original		Replacement	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+]		Info / Angle
	I-II		Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Power AMP	Shift + Power	Menu	Menu / Home
Power	Power	Menu AMP	D.Menu / Top
Source/[?]	AV / Input / RDS	Up AMP	Shift + Up
>>	>> / Tune+	Up	Up
>> AMP	>>I / Preset+	Down	Down
Red	Red / Netflix / Search	Down AMP	Shift + Down
Rec	Rec / Rec Mode	Left	Left
<< AMP	I<< / Preset-	Left AMP	Shift + Left
Green	Green / APP / Repeat	Right	Right
<<	<< / Tune-	Right AMP	Shift + Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK
Stop	Stop / Hold	OK AMP	Shift + OK
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol + AMP	Shift + Smart / List
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Radio AMP	TV/Radio /	Vol -	Vol -
[≡] AMP	Text / Goto	Mute AMP	Shift + Mute / Dimmer
[ ]	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer

Original	Replacement
P+	CH+ / Page+
P+ AMP	Shift + CH+ /
P- AMP	Shift + CH- /
P-	CH- / Page-
1 AMP	Shift + 1
1	1
2 AMP	Shift + 2
2	2
3 AMP	Shift + 3
3	3
4 AMP	Shift + 4
4	4
5 AMP	Shift + 5
5	5
6 AMP	Shift + 6
6	6
7 AMP	Shift + 7

Original	Replacement
7	7
8 AMP	Shift + 8
8	8
9 AMP	Shift + 9
9	9
0 AMP	Shift + 0
0	0
[i+]	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II
[1|2] AMP	Subtitle / EQ
[+]	Zoom / Size
[<>]	Picture / Format
P<P	Fav / Marker / PC
♪/Smart	Smart / List
[ ]/Smart	Display / Media