Original	Replacement
Lang./Rewind	TUNE- << / Tune-
TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Epg	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
Browse	LIST SMART Smart / List
TV/SAT	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Lang./Rewind	TITLE SOUND Sound / Title
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
1. ?	TV 1 1
2abc	DVD 2 2
3def	CD - STB 3 3
4ghi	VIDEO 4 4
5jkl	TAPE 5 5
6mno	TUNER 6 6
7pqrm	AUX - HDD 7 7
8tuv	USB 8 8
9wxyz	BLUETOOTH 9 9
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
0/10	HDMI - SAT 0 0
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
CH/Page-	CH PAGE CH- / Page-
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Dev	PRESET+ >>I / Preset+
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
Dec/Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
East	REC MODE Rec / Rec Mode
H/V Play	SLOW Play / Slow
LNB F.Forward	TUNE+ >> / Tune+
Menu	HOME MENU Menu / Home
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Opt?	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Info	ANGLE INFO Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
Subt.List	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Sleep Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
PWR On/Off	Power		
Menu Up	Up		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK OK		
Menu Right	Right		
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	RETURN BACK Back / Return		
Volume+	+ VOL Vol+		
CH/Page+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
Volume-	VOL − Vol-		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		