Mandis shop

BUSH001

Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
DTV	Smart / List
Radio	TV/Radio /
USB	Shift + 8
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
Recall	Back / Return
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
FAV	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Source	AV / Input / RDS
Info	Info / Angle
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer	Red/Goto	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Green/A-B	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Yellow/Angle/3D	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Text	GOTO TEXT — Text / Goto	Blue/Repeat	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Text Hold	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Zoom/Text/DVD	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Power/Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
DVD Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
I <<	PRESET- — I << / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
Stop/Eject	HOLD — Stop / Hold		
Rec List/DVD	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode		
<< PVR/DVD	TUNE- — << / Tune-		
>> PVR/DVD	TUNE+ — >> / Tune+		
Play	SLOW — Play / Slow		