Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	[♪]/Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Right		Right
	Up		Up
	Left		Left
	Down		Down
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	[+]	LIST SMART	Smart / List
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
F.P.	[≡◆]/F. P.	HOME MENU	Menu / Home
INDEX	[≡i]/Index	ANGLE INFO	Info / Angle
HOLD	[≡+]/Hold/Still	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TV/TEXT	[≡]/Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	OO	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ASPECT	[+]/Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MULTI WINDOW	[ ]/Multiwindo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VCR 0	0/VCR	HDMI-SAT 0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
C	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL: Shift + Exit / Cancel / Clear	>> DVD	SHIFT + ▶: Shift + Right
-/--	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	STR VCR/DVD	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
▶	SLOW ▶: Play / Slow	HELP ? VCR/DVD	TITLE SOUND: Sound / Title
■	HOLD ■: Stop / Hold		
<< VCR	TUNE- ◀◀: << / Tune-		
>> VCR	TUNE+ ▶▶: >> / Tune+		
REC VCR	REC MODE ●: Rec / Rec Mode		
VCR ⏻	SHIFT + ⏻: Shift + Power		
VCR ⏻	SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List		
DIRECT TV REC	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /		
N VCR/DVD	SHIFT + DVD 2: Shift + 2		
II/I▶	STEP-FREEZE II: Pause / Step / Freeze		
II/I▶	OK: OK		
II/I▶	SHIFT + ▼: Shift + Down		
∨	CH PAGE −: CH- / Page-		
∨	SHIFT + ◀: Shift + Left		
∧	CH PAGE +: CH+ / Page+		