Original		Replacement	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CBL DTV	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVR	DVR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PHONO	PHONO	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STEREO 1	Stereo	TV 1	1

Original		Replacement	
MUSIC 2	Music	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	Entertain	CD-STB 3	3
MOVIE 4	Movie	VIDEO 4	4
STANDARD 5	Standard	TAPE 5	5
SELECT 6	Select	TUNER 6	6
EXTD SUR. 7	Exto Sur.	AUX-HDD 7	7
PURE DIRECT 8	Pure Direct	USB 8	8
SPEAKERS 9	Speakers	BLUETOOTH 9	9
ENHANCER 0	Enhancer	HDMI-SAT 0	0
NIGHT +10	Night	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STRAIGHT ENT. EFFECT	Straight	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE BAND	Level / Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SET MENU MENU	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET/CH	Up		Up
	Left/-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A/B/C/D/E +	Right/+		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Return	Back / Return		
On Screen /	Display / Media		

Original	Replacement
Power	Power
Standby	Shift + Power
CD	Shift + 3
MD/CD-R	Shift + 5
DVD	Shift + 2
DTV/CBL	Shift + 1
Tuner	Shift + 6
Multi CH In	Shift + 8
V-AUX	Shift + 7
DVR	Shift + 9
VCR	Shift + 4
PHONO	Shift + 0
Sleep	Sleep / Timer
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
1	1

Original	Replacement
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
ENT	Fav / Marker / PC
Title/Level	Sound / Title
Up / Preset +	Up
Up / Preset +	>>I / Preset +
Menu/Set Menu	Menu / Home
Left / A/B/C/D/E	Left
Enter	OK
Right / A/B/C/D/E+	Right

Original		Replacement		Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
	Down / Preset-		Down				
	Down / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-				
DISPLAY ON SCREEN	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
FREQ/TEXT	Freq/Text	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
MODE – PTY	PTY Seek Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
SEEK – START	PTY Seek Start	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
EON	EON	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				