Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CARD	Card	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Replacement	
OSD/INFO	OSD/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENTER	Play	SLOW	Play / Slow
CLOCK	Clock	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Up/Preset+		Up
PRESET	Down/Preset-		Down
TUN	>>/Tun+	TUNE+	>> / Tune+

Original	Replacement	Original	Replacement
<< /Tun-	TUNE- \<< / Tune-	RDS / A-B RDS/A-B	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
PREV I<<	PRESET- I<< / Preset-	ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
NEXT >>I	PRESET+ >>I / Preset+	P - SCAN P.Scan	SURROUND Eject / Surround
STOP Stop	HOLD Stop / Hold	ANGLE Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat	STEP Step	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
GOTO Goto	GOTO TEXT Text / Goto	SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Vol-	VOL Vol-		
Vol+	VOL Vol+		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
DEMO Demo	FORMAT PICTURE Picture / Format		
EQ EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
BASS Bass	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
ST/MONO St/Mono	TITLE SOUND Sound / Title		
BOOKMARK PBC Bookmark	MEDIA DISPLAY Display / Media		
INTRO Intro	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
RAND Rand	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		