Original		Replacement		Original		Replacement	
info	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	pr−	PR-	CH / PAGE −	CH- / Page-
info	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle	DIMMER / MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power	1	1	TV / 1	1
list	Green/List	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	2	2	DVD / 2	2
	Blue/[ ]	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	3	3	CD - STB / 3	3
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	VIDEO / 4	4
	Up		Up	5	5	TAPE / 5	5
text	Text	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /	6	6	TUNER / 6	6
zoom	Left/Zoom-		Left	7	7	AUX - HDD / 7	7
ok	OK	OK	OK	8	8	USB / 8	8
text zoom	Right/Zoom+		Right	9	9	BLUETOOTH / 9	9
	Down		Down	av	AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
exit	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear	0/--	0/-/--	HDMI - SAT / 0	0
menu	Menu	HOME / MENU	Menu / Home	REW	<<	TUNE+	>> / Tune+
	Vol +	+ / VOL	Vol +	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
pr+	PR+	+ / CH PAGE	CH+ / Page+	F.FWD	>>	PRESET-	I<< / Preset-
	Vol -	VOL −	Vol -	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	<<	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow
Vol +	Vol +	>>	I<< / Preset-
PR+	CH+ / Page+	Rec	Rec / Rec Mode
Vol -	Vol -	Stop	Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
info	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	pr–	PR-	CH / PAGE –	CH- / Page-
info	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle	DIMMER / MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power	1	1	TV / 1	1
list	Green/List	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	2	2	DVD / 2	2
	Blue/[ ]	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	3	3	CD - STB / 3	3
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	VIDEO / 4	4
	Up		Up	5	5	TAPE / 5	5
text	Text	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /	6	6	TUNER / 6	6
zoom	Left/Zoom-		Left	7	7	AUX - HDD / 7	7
ok	OK	OK	OK	8	8	USB / 8	8
text zoom	Right/Zoom+		Right	9	9	BLUETOOTH / 9	9
	Down		Down	av	AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
exit	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear	0/--	0/-/--	HDMI - SAT / 0	0
menu	Menu	HOME / MENU	Menu / Home	REW	<<	TUNE+	>> / Tune+
	Vol +	+ / VOL	Vol +	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
pr+	PR+	+ / CH PAGE	CH+ / Page+	F.FWD	>>	PRESET-	I<< / Preset-
	Vol -	VOL –	Vol -	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		