| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Normal | Smart / List |
| Power | Power | Input | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | PR+ | CH+ / Page+ |
| 3 | 3 | OK/ [ =i ] | OK |
| 3D | Picture / Format | Left | Left |
| 4 | 4 | Vol - | Vol - |
| 5 | 5 | Menu | Menu / Home |
| 6 | 6 | Right | Right |
| Mode | D. Menu / Top | Vol + | Vol + |
| 7 | 7 | [ =x] | Subtitle / EQ |
| 8 | 8 | PR- | CH- / Page- |
| 9 | 9 | Down | Down |
| Zoom | Zoom / Size | [ =] | Text / Goto |
| Timer | Sleep / Timer | [ =+] | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | [ =o] | Audio / Lang I/II |
| [ +] | Info / Angle | [ =?] | Display / Media |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [ =♦] | TV/ Radio / | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |