Original	Replacement		Original	Replacement	
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	NORMAL	LIST SMART	Smart / List
Power		Power	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	TV 1	1	PR Up		Up
2	DVD 2	2	PR PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
3	CD - STB 3	3	OK/[=i]	OK	OK
3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format	Left		Left
4	VIDEO 4	4	Vol -	VOL −	Vol -
5	TAPE 5	5	MENU Menu	HOME MENU	Menu / Home
6	TUNER 6	6	Right		Right
MODE	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Vol +	VOL +	Vol +
7	AUX - HDD 7	7	[=x]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
8	USB 8	8	PR PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
9	BLUETOOTH 9	9	PR Down		Down
ZOOM	SIZE ZOOM	Zoom / Size	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	[=+]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	HDMI - SAT 0	0	[=o]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[+]	ANGLE INFO	Info / Angle	[=?]	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement		Original	Replacement
	[=♦]		TV/ Radi o /		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yel l ow		Yel l ow / YouTube / Repeat		
	Bl ue		Bl ue / Pri me Vi deo / Random		