| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | E3 | SHIFT + | GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | E2 | SHIFT + | BLUETOOTH 9: Shift + 9 |
| | Mute | | DIMMER MUTE: Mute / Dimmer |
| | A1 | SHIFT + | TV 1: Shift + 1 |
| | A2 | SHIFT + | DVD 2: Shift + 2 |
| | B1 | SHIFT + | CD-STB 3: Shift + 3 |
| | B2 | SHIFT + | VIDEO 4: Shift + 4 |
| | C1 | SHIFT + | TAPE 5: Shift + 5 |
| | C2 | SHIFT + | TUNER 6: Shift + 6 |
| | D1 | SHIFT + | AUX-HDD 7: Shift + 7 |
| | D2 | SHIFT + | USB 8: Shift + 8 |
| | EQ | | EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ |
| | 1 | | TV 1: 1 |
| | 2 | | DVD 2: 2 |
| | 3 | | CD-STB 3: 3 |
| | OSD | | MEDIA DISPLAY: Display / Media |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 4 | | VIDEO 4: 4 |
| | 5 | | TAPE 5: 5 |
| | 6 | | TUNER 6: 6 |
| | L/R | | LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II |
| | 7 | | AUX-HDD 7: 7 |
| | 8 | | USB 8: 8 |
| | 9 | | BLUETOOTH 9: 9 |
| | P/N | | FORMAT PICTURE: Picture / Format |
| | Repeat | | APP REPEAT: Green / APP / Repeat |
| | 0/10 | | HDMI-SAT 0: 0 |
| | 10+ | | GUIDE EPG: Guide / EPG / -/-- |
| | Zoom | | SIZE ZOOM: Zoom / Size |
| | TV-Mode | | PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio / |
| | I<< | | PRESET- I<< : Preset- |
| | >>I | | PRESET+ >>I : Preset+ |
| | Stop | | HOLD Stop: Hold |
| | Play | | SLOW Play: Slow |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze | Vol + | Vol + |
| << | << / Tune- | Input | AV / Input / RDS |
| >> | >> / Tune+ | Treb- | CH- / Page- |
| USB/Card | Smart / List | Sub- | Shift + CH- / |
| Up | Up | Vol - | Vol - |
| Menu | Menu / Home | | |
| Left | Left | | |
| Enter | OK | | |
| Right | Right | | |
| Return | Back / Return | | |
| Down | Down | | |
| Setup | Setup / OPT / | | |
| 2.1/5.1CH | Sound / Title | | |
| CH-Sel | Fav / Marker / PC | | |
| Reset | Exit / Cancel / Clear | | |
| Treb+ | CH+ / Page+ | | |
| Sub+ | Shift + CH+ / Page+ | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| A1 | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 |
| A2 | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 |
| B1 | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 |
| B2 | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 |
| C1 | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 |
| C2 | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 |
| D1 | SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7 |
| D2 | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 |
| Power | Power |
| E2 | SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |
| E3 | SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0 |
| E4 | SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC |
| E1 | SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9 |
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| EQ | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ |
| 1 | TV 1 — 1 |
| 2 | DVD 2 — 2 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 3 | CD-STB 3 — 3 |
| OSD | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| 4 | VIDEO 4 — 4 |
| 5 | TAPE 5 — 5 |
| 6 | TUNER 6 — 6 |
| L/R | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| 8 | USB 8 — 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| P/N | FORMAT PICTURE — Picture / Format |
| REPEAT | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| 0/10 | HDMI-SAT 0 — 0 |
| 10+ | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |
| ZOOM | SIZE ZOOM — Zoom / Size |
| TV•MODE | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| ⏮ | PRESET- ⏮ — ⏮ / Preset- |
| ⏭ | PRESET+ ⏭ — ⏭ / Preset+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | USB/Card | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Treb+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Sub+ | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | VOL | Vol + |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Treb- | CH PAGE | CH- / Page- |
| | Sub- | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH- / |
| | Vol - | VOL | Vol - |