Original		Replacement	
TV/FM	Tv/FM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
POWER	Power	POWER	Power
1	\1	TV 1	1
2	↑2	DVD 2	2
3	/3	CD-STB 3	3
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	←4	VIDEO 4	4
5 DRAG.	Drag. 5	TAPE 5	5
6	→6	TUNER 6	6
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	/7	AUX-HDD 7	7
8	↓8	USB 8	8
9	\9	BLUETOOTH 9	9
FULL SCREEN	Full Screen	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0 ENTER	Enter	OK	OK

Original		Replacement	
0 ENTER	0	HDMI-SAT 0	0
DISPLAY L	L/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LOOP R	R/Loop	LIST SMART	Smart / List
PREVIEW	Preview	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUTOSCAN	Autoscan	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
CAPTURE	Capture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VOLUME -	Volume-	VOL −	Vol -
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Channel / Page-	CH- / Page-		
Channel / Page+	CH+ / Page+		
Blue	Blue / Prime Video / Random		