Mandis shop

Telefunken DPF9321

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Zoom+	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back / Return				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	Vol +	+ VOL	Vol +				
	Vol -	VOL −	Vol -				
COPY/DEL	Copy/Del	LIST SMART	Smart / List				
	Up		Up				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
SLIDE SHOW	Slide Show	MEDIA DISPLAY	Display / Media				

https://remotecontrols.com/Telefunken/10642909-replacement-remote-control-for-Telefunken-Digital-Picture-Frame-DPF9321.htm