Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	TV/SAT	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt. List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9
Menu Down	Down	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return	0/10	0

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		