| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MEDIA1 | USB/Media 1 | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MEDIA1 | USB/Media 1 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| TEXT | Play/Pause/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| TEXT | Play/Pause/Text | SLOW | Play / Slow |
| TEXT | Play/Pause/Text | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| INDEX | Stop/Index | HOLD | Stop / Hold |
| MEDIA2 | Rec/Media2 | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| MEDIA2 | Rec/Media2 | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| HOLD | I<<</Hold | PRESET- | I<< / Preset- |
| SIZE | >>I/Size | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| S.PAGE | <<</S. Page | TUNE- | << / Tune- |
| REVEAL | >>/Reveal | TUNE+ | >> / Tune+ |
| I-II AUDIO | I-II/Nicam | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| I-II AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| OK | OK | OK | OK |
| | Down | | Down |
| | Mouse | SHIFT + OK | Shift + OK |
| | Smart | LIST SMART | Smart / List |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VOL | VOL+ | VOL | Vol + |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| D.SETUP | D. Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| D.SETUP | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| D.MENU | D. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| D.MENU | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| D.TITLE | D. Title | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| D.TITLE | P. Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| D.PROG | D. Prog | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |