| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Return TV | TV/Radio / |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu video | D.Menu / Top |
| Update | Play / Slow | Output | Setup / OPT / |
| Still | Pause / Step / Freeze | Text | Text / Goto |
| Txt Stop | Stop / Hold | Input | AV / Input / RDS |
| Reveal | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Tone- | << / Tune- | Menu Up | Up |
| Tone+ | >> / Tune+ | Info | Info / Angle |
| Camera1 | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| AV 2 | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Color- S.Std | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Surround | Eject / Surround | Swap | Back / Return |
| Color+ P.Std | Picture / Format | Volume+ | Vol+ |
| Txt Expand | Zoom / Size | On/Tim | Smart / List |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Chan.Up | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Volume- | VOL – Vol- |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| Chan.Down | CH PAGE – CH- / Page- |
| 1 | TV 1 1 |
| 2 | DVD 2 2 |
| 3 | CD - STB 3 3 |
| 4 | VIDEO 4 4 |
| 5 | TAPE 5 5 |
| 6 | TUNER 6 6 |
| 7 | AUX - HDD 7 7 |
| 8 | USB 8 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 |
| Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| 0/10 | HDMI - SAT 0 0 |
| 2.Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| Game Coo | SHIFT + TUNE- << / Shift + << / |
| Nicam/Mono | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II |
| 4.# 16:9 | SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format |
| Bright- Sys | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools |
| Mix Scan | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / |
| TV/AV | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS |
| Camera | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| Dim Pip | SHIFT + ◀ Shift + Left |
| On Pip | SHIFT + OK Shift + OK |
| Rotate Pip | SHIFT + ▶ Shift + Right |
| Clear | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear |
| Back | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| Audio+ | SHIFT + + VOL Shift + Vol+ |
| Off/Tim | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| Disp | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Store Text | SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | TV/AV | AV / Input / RDS |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu | Menu / Home |
| Update | Play / Slow | Menu Up | Up |
| Reveal | Pause / Step / Freeze | Info | Info / Angle |
| Txt Stop | Stop / Hold | Menu Left | Left |
| Contrast- | I<< / Preset- | OK Enter | OK |
| Contrast+ | >>I / Preset+ | Menu Right | Right |
| Color- S.Std | Sound / Title | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Menu Down | Down |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Back | Back / Return |
| Color+ P.Std | Picture / Format | Volume+ | Vol+ |
| Txt Expand | Zoom / Size | Disp | Smart / List |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Chan.Up | CH+ / Page+ |
| Return TV | TV/Radio / | Volume- | Vol- |
| Menu video | D.Menu / Top | Display | Display / Media |
| Bright- Sys | Setup / OPT / | Chan.Down | CH- / Page- |
| Text | Text / Goto | 1 | 1 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 2 | DVD 2 | Store Text | SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC |
| 3 | CD - STB 3 | | |
| 4 | VIDEO 4 | | |
| 5 | TAPE 5 | | |
| 6 | TUNER 6 | | |
| 7 | AUX - HDD 7 | | |
| 8 | USB 8 | | |
| 9 | BLUETOOTH 9 | | |
| Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| 2.Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Bright+ Mode | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| Mix Scan | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / Goto | | |