Mandis shop

AH59-00043N

Original		Replacement	
On/Standby	On/Standby	Power	
Timer on/off	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
Timer/ Clock	Timer/Clock	LIST SMART	Smart / List
EQ Preset	EQ Preset	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
S.Bass	S. Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Function	Function	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Program/Set	Program/Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Mono/ST	Mono/ST	TITLE SOUND	Sound / Title
TUNER Band	Tuner/Band	TUNER 6	6
Repeat CD	CD/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C.D Repeat A↔B	A-B/CD Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Shuffle	Shuffle	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CD	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
CD ▶II	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Replacement	
CD ▶II	Pause CD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CD I◀◀	I<< CD	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
CD ▼	Down	▼	Down
Tuning Mode	Tuning Mode	OK	OK
CD ▲	Up	▲	Up
CD ▶▶I	>>I CD	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -

https://remotecontrols.de/en/Samsung/1668-296-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-00043N.htm