Mandis shop

RB- DA1460M

Original		Replacement	
⏻/ON	Standby/On		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
– VO	Vol -	VOL –	Vol -
UME +	Vol +	+ VOL	Vol +
TU/BAND	TU/Band		Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
►/II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
MEMORY	Memory	OK	OK
TUNING –	I<<</Tuning-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TUNING +	>>I/Tuning+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
– FO	Folder-	CH PAGE –	CH- / Page-
DER +	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RANDOM PRESET –	Random/Preset-		Left

Original		Replacement	
REPEAT PRESET+	Repeat/Preset+		Right
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
BASS	Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND PRESET	Sound Preset	TITLE SOUND	Sound / Title

https://remotecontrols.com/Sanyo/1665-509-replacement-remote-control-for-Sanyo-RB-DA1460M.htm