Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
EQ master	EQ Master	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
XDSS plus	XDSS Plus	SURROUND	Eject / Surround
XTS Pro	XTS Pro	LIST SMART	Smart / List
VSM	VSM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET	Up/Preset+		Up
PRESET	Up/Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN.-	Left/Tun-		Left
TUN.-	Left/Tun-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
SELECT /ENTER	Select/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.+	Right/Tun+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> / Tune+

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
	Down/ Preset-		Down
	Down/ Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TITLE	Title	SHIFT + TITLE / SOUND	Shift + Sound / Title
PROG./MEMO.	Prog/ Memo	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /
SCAN -	<</ Scan-	TUNE-	<< / Tune-
SCAN +	>>/ Scan+	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
SLOW -	I/ Slow-	CH PAGE -	CH- / Page-
SLOW +	I>/ Slow+	CH PAGE +	CH+ / Page+
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SKIP -	I<</ Skip-	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP +	>>I/ Skip+	PRESET+	>>I / Preset+
	Vol -	VOL -	Vol -
STOP/ MO./ST.	Stop/ Mb/ ST	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
MARKER	Marker	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER / MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DISP.MODE	Disp. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
RDS	RDS	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
PTY	PTY	GOTO / TEXT	Text / Goto
ECHO	Echo Vol -	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
ECHO VOL +	Echo Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
MIC	Mic Vol -	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
MIC VOL +	Mic Vol +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /