Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Picture	Picture / Format
Aspect	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Sound	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0

Original	Replacement
Recall	Back / Return
Display	Display / Media
Up	Up
Input	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
EPG	Guide / EPG / -/--
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
TV / Radio	TV/Radio /
Home	Eject / Surround
CH -	CH- / Page-

Original	Replacement
Subtitle	Subtitle / EQ
CH List	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode
Rec List	Shift + Smart / List
TV/TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	Shift + Text /
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Index	I<< / Preset-
Hold	Shift + Stop /
Size	Zoom / Size
Subpage	Shift + Sound / Title
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random