Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Tv/Radio		TV/Radio /
0	0	0	0
	↩PR		Back / Return
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Menu		Menu / Home
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK/List		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Info		Info / Angle
	PR-		CH- / Page-
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Audio		Audio / Lang I/II
	↑		>> / Tune+
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	[...]		Subtitle / EQ
	↓		<< / Tune-
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio L/R	Setup / OPT /		
TXT	Text / Goto		
Green	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
[+]	Zoom / Size		
FAV	Fav / Marker / PC		
UHF	Smart / List		
PAL/NTSC	Picture / Format		
TV/AV	AV / Input / RDS		