Original		Replacement	
1	1	1	1
3	3	3	3
STANDBY/ON	Power		Power
2	2	2	2
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
RETURN 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN 10	Return	SHIFT + BACK	Shift + Back / Return
CANCEL 0	0	0	0
CANCEL 0	Cancel	SHIFT + EXIT	Shift + Exit / Cancel / Clear
PAGE +10	+10	FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
PAGE +10	Page	SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MIC MIX PROGRESSIVE	Progressive	EXIT	Exit / Cancel / Clear
MIC MIX PROGRESSIVE	Mic Mix	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
ECHO ZOOM	Zoom	ZOOM	Zoom / Size
ECHO ZOOM	Echo	SHIFT + ZOOM	Shift + Zoom /
RESERVE ANGLE	Angle	INFO	Info / Angle
RESERVE ANGLE	Reserve	AV INPUT	AV / Input / RDS
PLAYMODE	Play Mode	BACK	Back / Return
KARAOKE AUDIO	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II
KARAOKE AUDIO	Karaoke	SURROUND	Eject / Surround
KEY♭ SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
KEY♯ VFP	VFP	TV/RADIO	TV/Radio /
KEY♯ VFP	Key b	SHIFT + SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
KEY♯ VFP	Key #	SHIFT + SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
REPEAT	Repeat	APP	Green / APP / Repeat
TOP MENU	Top Menu	D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Tv/Video	Shift + TV/Radio / Program	Pause	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home	I<<Prev	I<< / Preset-
Left	Left	I<< Group Skip	Shift + Left
Tv Channel -	Shift + CH- /	>>I / Next	>>I / Preset+
Enter	OK	>>I Gruop Skip	Shift + Right
Tv Channel +	Shift + CH+ /	<<I Slow-	<< / Tune-
Right	Right	>>I Slow+	>> / Tune+
Set Up	Setup / OPT /	Active Bass Extension +	CH+ / Page+
Down	Down	3D Phonic	Picture / Format
On Screen	Display / Media	Sound Mode	Sound / Title
FM/AM	Red / Netflix / Search	Active Bass Extension -	CH- / Page-
FM Mode	Smart / List	DVD Level	Shift + Display / Media
Play/Tape A	Shift + Play /	Rhythm AX	Text / Goto
<> Tape B	Yellow / YouTube / Repeat	Fade Muting	Mute / Dimmer
Play DVD/CD	Play / Slow	Vol -	Vol -
AUX	Shift + 7	Tv Vol -	Shift + Down

Original	Replacement	Original	Replacement
UME + Vol +	VOL + Vol +		
UME + Tv Vol +	SHIFT + ▲ Shift + Up		