Mandis shop

Pioneer CU-XC006

Original	Replacement
Standby/On	Power
Sleep	Sleep / Timer
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP: Shift + Sleep / Timer
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
-/I<< CD	I<< / Preset-
>>I/+ CD	>>I / Preset+
Stop CD	Stop / Hold
Mode CD	Display / Media
Enter CD	OK
FM/AM	TV/Radio /
Tuner -	CH- / Page-
Tuner +	CH+ / Page+
Play MD	SHIFT + SLOW: Shift + Play /
Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /
-/I<< MD	SHIFT + PRESET-: Shift + I<< / Preset-
>>I/+ MD	SHIFT + PRESET+: Shift + >>I / Preset+

Original	Replacement
Stop MD	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /
Mode MD	SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media
Sound Scape	SHIFT + TITLE SOUND: Shift + Sound / Title
EQ Mode	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ
Vol +	Vol +
Music Up	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
Sound Scape	TITLE SOUND: Sound / Title
Vol -	Vol -

https://remotecontrols.com/Pioneer/1678-879-replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-XC006.htm