Original		Replacement	
	Power		Power
HDD LIST	HDD List	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LIVE TV	Live TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CAM	CAM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISC	Disc	HOME MENU	Menu / Home
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left/Replay		Left
OK	OK	OK	OK
	Right/Skip		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
REW	<<</REW	TUNE-	<< / Tune-
PAUSE LIVE TV	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Line	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FFW	>>/FFW	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I</Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
SHOWVIEW TIMER	Timer/Showvie	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P +	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
GHI 4	4	VIDEO 4	4		
JKL 5	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7		
TUV 8	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SELECT	Select	SHIFT + OK	Shift + OK		
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto		
SCART	Scart	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		