Mandis shop

LG AKB74815331

Original		Replacement	
	Power		Power
F	F	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ASC (III)	ASC (III)	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
STANDARD	Standard	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CINEMA	Cinema	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
NIGHT ON	Night On		Right
WOOFER LEVEL +	Woofer Level +	CH PAGE +	CH+ / Page+
AUTO POWER ON	Auto Power On		Up
NIGHT OFF	Night Off		Left
WOOFER LEVEL -	Woofer Level -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
AUTO POWER OFF	Auto Power Off		Down

https://remotecontrols.com/LG/10780-528-replacement-remote-control-for-LG-AKB74815331.html