Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Timer/Sleep	Sleep / Timer
Up /	Up
Display/Clock	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
Left	Left
Ok	OK
>>I	>>I / Preset+
Right	Right
Down / Preset/Album	Down
RDS	Shift + AV / Input / RDS
DIM	Shift + Mute / Dimmer
Mute	Mute / Dimmer
Stop / Menu	Stop / Hold
Stop / Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog	TV/Radio /
0	0
Repeat /	Blue / Prime Video / Random
Repeat /	Green / APP / Repeat
Loudness	Smart / List

Original		Replacement	
BASS	Bass	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE	Treble	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Replacement