Mandis shop

Sony RM-LSA1

Original	Replacement
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
RECEIVER Power	Power
TUNER BAND Band/Tuner	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
SHIFT Shift	LIST SMART Smart / List
FM MODE FM Mode	TUNER 6 6
FUNCTION + Function+	CH PAGE + CH+ / Page+
PRESET − Preset-	PRESET- ⏮ ⏮ / Preset-
RESET + Preset+	PRESET+ ⏭ ⏭ / Preset+
FUNCTION − Function-	CH PAGE − CH- / Page-
CD Play CD	SLOW ▶ Play / Slow
Pause CD	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze
■ Stop CD	HOLD ■ Stop / Hold
⏮ ⏮ CD	TUNE- ⏪ ⏪ / Tune-
⏭ ⏭ CD	TUNE+ ⏩ ⏩ / Tune+
VOL + Vol +	VOL + Vol +

Original	Replacement
MD Play MD	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
⏸ Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
■ Stop MD	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /
VOL − Vol -	VOL − Vol -
⏮ ⏮ MD	SHIFT + TUNE- ⏪ ⏪ Shift + ⏮ /
⏭ ⏭ MD	SHIFT + TUNE+ ⏩ ⏩ Shift + ⏭ /
MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
EQ + BASS Bass+	▲ Up
+ MID MID+	▶ Right
+ TREBLE Treble+	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
BASS − Bass-	▼ Down
MID − Mid-	◀ Left
TREBLE − Treble-	APP REPEAT Green / APP / Repeat
EQ BANK EQ Bank	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ

https://remotecontrols.com/Sony/1679-831-replacement-remote-control-for-Sony-RM-LSA1-176302.htm