Mandis shop

Sanyo CXYE

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| AUTO PC | Auto PC | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| NO SHOW | No Show | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| SELECT | Select | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| LENS SHIFT | Lens Shift | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| IMAGE | Image ADJ. | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Z▲ ZOOM | Zoom + | + VOL | Vol+ |
| F▲ FOCUS | Focus + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 1 | Input 1 | TV 1 | 1 |
| ZOOM Z▼ | Zoom - | VOL − | Vol- |
| FOCUS F▼ | Focus - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 2 | Input 2 | DVD 2 | 2 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| DIGITAL ZOOM D.ZOOM | Digital Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| 3 | Input 3 | CD-STB 3 | 3 |
| P.TIMER | P.Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| KEYSTONE KEYS. | Keystone | LIST SMART | Smart / List |
| 4 | Input 4 | VIDEO 4 | 4 |
| SCREEN | Screen | GOTO TEXT | Text / Goto |
| IMAGE SEL I.SEL | Image SEL | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INFO. | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |

https://remote-controls.ch/en/Sanyo/1068084-97334-replacement-remote-control-for-Sanyo-CXWK.html