# Mandis shop

CU- DC006

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Phono | Smart / List |
| Volume- | Vol - |
| Volume+ | Vol + |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze |
| Stop CD | Stop / Hold |
| Disc CD | Blue / Prime Video / Random |
| Play CD | Play / Slow |
| I<< CD | I<< / Preset- |
| >>I CD | >>I / Preset+ |
| < Deck II | Shift + Left |
| Deck II > | Shift + Right |
| Pause Deck II | Shift + Pause / Step / |
| Stop Deck II | Shift + Stop / |
| << Deck II | Shift + << / |
| >> Deck II | Shift + >> / |
| Rec Deck II | Shift + Rec / Rec Mode |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Stop Deck I | OK |
| < Deck I | Left |
| Deck I > | Right |
| Tuner- | << / Tune- |
| Tuner+ | >> / Tune+ |

https://remotecontrols.com/Pioneer/1863960-replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-DC006.htm