Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
Text Cancel / Woofer	Setup / OPT /	4	4
Text Hold / ( )	Sound / Title	5	5
Text Size / Audio I/II	Audio / Lang I/II	6	6
Text Index	Info / Angle	[ ]	Subtitle / EQ
Up	Up	7	7
PR+ / Page+	CH+ / Page+	8	8
Left	Left	9	9
Vol -	Vol -	Input	AV / Input / RDS
E	OK	Sleep	Sleep / Timer
Right	Right	0	0
Vol +	Vol +	Mute	Mute / Dimmer
PR- / Page-	CH- / Page-	Text	Text / Goto
Down	Down	Normal	Smart / List
1	1	Recall	Back / Return
2	2	System	D.Menu / Top
3	3	Time	TV/Radio / Program

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		