Original		Replacement	
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD/ CARD	DVD/ CARD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
STANDBY/ON ⏻/I DVD	Standby/ On	⏻	Power
TV1 1	1	TV 1	1
TV2 2	2	DVD 2	2
TV3 3	3	CD - STB 3	3
TV4 4	4	VIDEO 4	4
TV5 5	5	TAPE 5	5
TV6 6	6	TUNER 6	6
TV7 7	7	AUX - HDD 7	7
TV8 8	8	USB 8	8
TV9 9	9	BLUETOOTH 9	9
TV+/-- 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV0 0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTING +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
THUMBNAIL /LIST	Thumbnail / List	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
TITLE/ GROUP	Title/ Group	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CH + ▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL− ◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
VOL+ ▶	Right	▶	Right
CHOICE	Choice	LIST SMART	Smart / List
CH − ▼	Down	▼	Down
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PREVIOUS ⏮	I <</ Previous	PRESET- ⏮	I << / Preset-
NEXT ⏭	>>I / Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
CLEAR ■	Stop/ Clear	HOLD ■	Stop / Hold
CLEAR ■	Stop/ Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SELECT ▶	Play/ Select	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement		Original	Replacement
SLOW −	<</ Slow-	TUNE-	<< / Tune-		
SLOW +	>>/ Slow+	TUNE+	>> / Tune+		
	←	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
VFP	VFP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUB TITLE	Sub Title	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AMP VOL +	AMP Vol +	+ VOL	Vol +		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SLIDE EFFECT	Slide Effect	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AMP VOL −	AMP Vol -	VOL −	Vol -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/ ON Tv	Power	Vol -	Vol -
1	1	Right	Right
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Down	Down
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Muting	Mute / Dimmer		
Tv/ Video	AV / Input / RDS		
Up	Up		
CH+	CH+ / Page+		
Left	Left		