Original	Replacement
Record/OTR	Rec / Rec Mode
Standby/Lock	Power
Select	OK
Tracking	D. Menu / Top
1	1
2	2
3	3
+	Vol +
↔/go to	Shift + Text /
4	4
5	5
6	6
[i +]/OSD	Display / Media
7	7
8	8
9	9
-	Vol -

Original	Replacement
repeat	Shift + Green / APP /
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
[=]	Text / Goto
[X]	Back / Return
♦	Zoom / Size
[i]	Info / Angle
vpt	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
⋊	Smart / List

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause/Stop	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Pause/Stop	HOLD Stop / Hold		
Programme- Tv	CH PAGE CH- / Page-		
Programme+	CH PAGE CH+ / Page+		
Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
Volume- Tv	SHIFT + VOL Shift + Vol -		
Volume+ Tv	SHIFT + VOL Shift + Vol +		