Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM	Recall / Program	RETURN BACK	Back / Return
PROGRAM	Recall / Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
10 0	0/10	HDMI - SAT 0	0
+10 LIST	List/+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+	Vol +	+ VOL	Vol +
DISPLAY INFO	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
DISPLAY INFO	Info/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT ZOOM	Zoom/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
− CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▼	Down	▼	Down
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
D.SETUP	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.SETUP	D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Menu
D.SETUP	D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Original		Replacement		Original		Replacement	
D.MENU R.LIST	Green/R.List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	SUBPAGE	<<</Subpage	TUNE-	<< / Tune-
TITLE T.LIST	Yellow/TList/Tit	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	TV/RADIO	>>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE T.LIST	Yellow/TList/Tit	TITLE SOUND	Sound / Title	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
D.DISPLAY	Blue/D.Display	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	EPG	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto	EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
TTX	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	FAV	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
INDEX A-B	A-B/Index	LIST SMART	Smart / List	FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INDEX A-B	A-B/Index	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
HOLD GOTO	Goto/Hold	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /				
HOLD GOTO	Goto/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
REPEAT REC	Rec/Repeat	REC MODE	Rec / Rec Mode				
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold				
SIZE	Play	SLOW	Play / Slow				
SIZE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				