Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Top Menu	D.Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Pbc	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Remain	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	Info	Info / Angle
F.Forward	>> / Tune+	Menu Left	Left
Prev.	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Next	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Title	Sound / Title	Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
Lang	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
R/L	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Auto/Track	Smart / List
Np	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+
Progr.	TV/Radio / Program	Volume-	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-	C/CH	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
Resume	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		