Original		Replacement	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV	TIMER AV	AV
	Wide	ZOOM	Eject
	Scart	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	PC	HOME SMART	Smart
	e	ECO 3D	3D
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	MPX	SETTINGS OPT	Options
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
	Display	DISPLAY INFO	Info
	CH List	DISC NAV LIST	List
	([·])	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	0	0		
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch		
ENTER	Enter	APP MEDIA	Media		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
INDEX	Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT +	AD SUBT Shift + Subt		
REVEAL	Reveal	CLEAR EXIT	Exit		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text		
HOLD	Hold	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R		