Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2 AUDIO	Audio / Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
OPTIONAL	Rec / Optional	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
OPTIONAL	Rec / Optional	REC MODE	Rec / Rec Mode
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
Exit	Exit / Cancel / Clear	S. Page / >>I	>>I / Preset+
CH +	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ	---	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Mouse	Smart / List
CH -	CH- / Page-		
Home	Shift + Menu /		
Vol -	Vol -		
Hold / Play/Paus	Play / Slow		
Hold / Play/Paus	Shift + Play /		
Hold / Play/Paus	Pause / Step / Freeze		
Reveal / <<	<< / Tune-		
Size / >>	Shift + >> /		
Size / >>	>> / Tune+		
Index / Stop	Shift + Stop /		
Index / Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
S. Page / >>I	Shift + >>I / Preset+		