Original	Replacement	Original	Replacement
Vol+	Vol+	Mode	Smart / List
Config	Menu / Home		
Sel+	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		
Mute	Mute / Dimmer		
Sel-	CH- / Page-		
BY-PASS	4		
NUM	Guide / EPG / -/--		
Disp	Display / Media		
Power	Power		
CD	3		
TUNER	6		
TAPE	5		
AUX	7		
DVD	2		
XLR	1		
USB	8		

Original		Replacement	
VOL+		Vol+	
CONFIG		Menu / Home	
SEL+		CH+ / Page+	
VOL-		Vol-	
MUTE		Mute / Dimmer	
SEL-		CH- / Page-	
INPUT		1	
NUM		Guide / EPG / -/--	
DISP		Display / Media	
POWER		Power	
POWER OFF		Shift + Power	
POWER ON		Play / Slow	
INPUT CD		3	
INPUT TUNER		6	
INPUT TAPE		5	
INPUT AUX		7	
INPUT DVD		2	

Original		Replacement	
MODE		Smart / List	
INPUT AV		AV / Input / RDS	
INPUT VCR		4	